



- 1-** Insérer 3 piles 1,5V AAA/UM4/RO3 dans le compartiment à piles de l'unité centrale : la led rouge clignote.
- 2-** Appuyer sur une touche de la télécommande jusqu'à ce que la led rouge de l'unité centrale s'éteigne puis une led verte clignote 4 fois et s'éteigne en émettant 4 bips. Aucune led n'est allumée. L'alarme est désormais en service.
- 3-** Accrocher l'unité centrale au produit à protéger.



Appuyer sur la touche «ALARM» de la télécommande. 1 bip se fait entendre et la led rouge clignote toutes les 3 secondes environ. **L'alarme est activée.**

4- La moindre vibration sur l'unité centrale fait déclencher la sirène pendant 20 secondes. Toute tentative de coupure du câble déclenche également la sirène.

5- Pour désactiver l'alarme, presser le bouton «ALARM» de la télécommande : 2 bips se font entendre sur l'unité centrale en même temps que 2 clignotements de la led rouge. L'alarme est désactivée.

6- Bouton Panic :

En cas de danger immédiat ou d'agression, presser la touche «PANIC» de la télécommande : la sirène se déclenche pendant 20 secondes. Pour désactiver alors que la sirène est déclenchée, presser la touche «ALARM» de la télécommande.

7- Sélection de la sensibilité :

Presser continuellement la touche «ALARM» de la télécommande. Des bips se font entendre. Dès que la led rouge et la led verte se mettent à clignoter en alternance, relâcher le bouton «ALARM».

Si la led rouge est allumée, la sensibilité est au maximum.

Si la led verte est allumée, la sensibilité est au minimum.

Pour passer d'une sensibilité à une autre, presser «ALARM» sur la télécommande. Au bout d'une dizaine de secondes, la sensibilité s'enregistre automatiquement et 4 bips se font entendre.

8- Piles faibles dans l'unité centrale :

Lorsque les piles sont faibles, 1 bip se fait entendre toutes les 20 secondes environ. Insérer des piles neuves et lire les paragraphes **1-** et **2-** .

9- Piles faibles dans la télécommande :

Si la led rouge devient de plus en plus faible, c'est signe qu'il faut changer la pile A23.

10- Les piles usagées ne doivent pas être jetées. Il faut impérativement les remettre à un organisme de récupération des piles.

- 1-** Insertar 3 pilas 1,5V AAA/UM4/RO3 en el compartimento de pilas de la unidad central: el led rojo parpadea.
- 2-** Pulsar una tecla del mando a distancia hasta que el led rojo de la unidad central se apague; después un led verde parpadea 4 veces y se apaga emitiendo 4 bips. No se enciende ningún led. A partir de ahora la alarma está en servicio.
- 3-** Acercar la unidad central al producto a proteger.



Pulsar en la tecla „ALARM” del mando a distancia. Sonará 1 bip y el led rojo parpadea alrededor de 3 segundos. **La alarma está activada.**

4- La más mínima vibración en la unidad central activa la sirena durante 20 segundos. Toda tentativa de corte del cable activa igualmente la sirena.

5- Para desactivar la alarma, pulsar el botón „ALARM” del mando a distancia: sonarán 2 bips en la unidad central al mismo tiempo que el led rojo parpadea 2 veces. La alarma está desactivada.

6- Botón Panic :

En caso de peligro inmediato o de agresión, pulsar la tecla „PANIC” del mando a distancia: la sirena se activa durante 20 segundos. Para desactivarla, pulsar la tecla „ALARM” del mando a distancia.

7- Selección de la sensibilidad :

Pulsar continuamente la tecla "ALARM" del mando a distancia. Escuchará varios bips. Cuando el led rojo y el led verde parpadean alternativamente, soltar el botón "ALARM".

Si el led rojo está encendido, la sensibilidad está al máximo.

Si el led verde está encendido, la sensibilidad está al mínimo.

Para pasar de una sensibilidad a otra, pulsar "ALARM" del mando a distancia. Al cabo de unos 10 segundos, la sensibilidad queda registrada automáticamente y escuchará 4 bips.

8- Pilas gastadas en la unidad central :

Cuando las pilas se están gastando, escuchará 1 bip cada 20 segundos. Insertar las pilas nuevas y leer los párrafos **1-** y **2-** .

9- Pilas gastadas en el mando a distancia :

Si el led rojo se ilumina poco de vez en cuando, es señal que debe cambiar la pila A23.

10- No tire las pilas usadas a la basura. Depositelas en un contenedor especial de reciclaje y recuperación.

- 1-** Inserir 3 pilhas 1,5V AAA/UM4/RO3 no compartimento à pilhas da unidade central: led o vermelho cintila.
- 2-** Apoiar sobre um toque do telecomando até a led vermelha da unidade central apague-se seguidamente do led verde cintila 4 vezes e se éteingne em émettant 4 bips. Aucune led não é acendido. O alarme é désormais em serviço.
- 3-** Pendurar a unidade central ao produto a proteger.



Apoiar sobre o toque "ALARM" do comando. 1 bip faz-se entender e a led vermelha cintila 3 todos os segundos envi-rele. **O alarme é activada.**

4- A mais mínima vibração sobre a unidade central faz desencadeiar a sirene durante 20 secon. Qualquer tentativa de corte do cabo desencadeia igualmente sirene.

5- Para desativar o alarme, pressionar o botão "ALARM" do comando: 2 bips fazem-se entender sobre a unidade central em mesmo tempo que 2 clignotements led vermelho. O alarme é desativado.

6- Botão Panic :

No caso de perigo imediato ou agressão, pressionar o toque "PANIC" do comando: a sirene desencadeia-se duran-te 20 secondes. Para desativar enquanto que a sirene é desencadeada, pressionar o toque "ALARM" do telecoman-do.

7- Selecção da sensibilidade :

Pressionar continuamente o toque "ALARM" do télécommande. Dos bips fazem-se garfondre. Logo que o led vermel-ha e led verde pus-se-er a cintilar em alternância, afrouxar o botão "ALARM".

Se a led vermelha for acendida, a sensibilidade é no máximo. Se o led verde for acendido, a sensibilidade minimo. Para passar de uma sensibilidade um outro, pressionar "ALARM" sobre o comando. A extremidade de uma dezena de segundos, a sensibilidade regista-se automaticamente e 4 bips fazem-se entender.

8- Pilhas fracas na unidade central :

as pilhas são fracas, 1 bip faz-se entender todos os 20 segundos. Inserir pilhas novas e ler os parágrafos **1-** e **2-** .

9- Pilhas fracas no telecomando :

Se a led vermelha torna-se mais em de mais fraca, é sinal que é necessário alterar a pilha A23.

10- As pilhas usadas não devem ser lançadass. é necessário imperativamente entregar-o um organismo de recupe-ração das pilhas.

- 1-** 3 1,5 V AAA/UM4/RO3 batterijen in de batterijenafdeling van de hoofdeenheid invoegen : het rode Led knippert.
- 2-** Op een toets van de afstandbediening drukken totdat het rode Led van de centrale eenheid stopt en totdat een groen Led knippert 4 keer, stopt en voortbrengt 4 bliepen. Geen Led gaat branden. Het alarm is nu in gebruik.
- 3-** De hoofdeenheid aan het produkt te beschermen ophalen.



Op de toets "ALARM" van de afstandbediening drukken. 1 bleep wordt gehoord en het rode Led knippert al de 3 seconden ongeveer. **Het alarm is geactiveerd.**

- 4-** De mindere tilling op de centrale eenheid maakt het sireen tijdens 20 seconden werken. Met alle poging van kabelsnijden start het sireen ook.
- 5-** Om het alarm te desactiveren, op knop "Alarm" van de afstandbediening drukken: 2 bliepen worden op de centrale eenheid gehoord tegelijkertijd dan 2 knipperingen van het rode led. Het alarm is ontactiveerd.

6- "Paniek" knop :

In geval van onmiddellijk gevaar of aanval, op de toets "PANIEK" van de afstandbediening drukken: het sirene werkt tijdens 20 seconden. Om te ontactiveren als het sireen werkt, op de toets "Alarm" van de afstandbediening drukken.

7- Selectie van de gevoeligheid :

Altijd op de toets "Alarm" van de afstandbediening drukken. Bliepen worden gehoord. Zodra het rode led en het groene led beginnen afwisselend van elkaar te knipperen, de knop "Alarm" losser te maken.

Als het rode led aangestoken is is de gevoeligheid ten hoogste is.

Als het groene led aangestoke is is de gevoeligheid ten laagste is.

Om van een gevoeligheid aan een andere te gaan, "Alarm" op de afstandbediening drukken. Na enkele 10 seconden, wordt de gevoeligheid automatisch opgenomen en 4 bliepen worden gehoord.

8- Zwakke batterijen in de hoofdeenheid :

Als de batterijen zwak zijn, 1 bleep wordt gehoord ongeveer al de 20 seconden. Nieuwe batterijen invoegen en paragraf **1-** en **2-** lezen.

9- Zwakke batterijen in de afstandbediening :

Als het rode led hoe langer hoe meer zwak is, moet men de A23 batterij veranderen.

- 10-** De gebruikte batterijen moeten niet weggegooid zijn. Ze moeten naar een batterijenrecyclingdienst teruggebracht worden.