avidsen
Simplicity & Comfort*

Istruzioni d'uso e d'installazione

IT

Videocamera da esterno a colori multifamiliare per monitor Avidsen

Réf. 102188 -102269 -102398 -102216 -102217 -122269
122129 -122398 -122294 -122130 -112110 -112117

112298

Simplicité & Confort

1 - INTRODUZIONE

Questa videocamera è facile da installare e da usare. E' compatibile con i seguenti monitor Avidsen: Réf. 102188 - 102269 - 102398 - 102216 - 102217 - 122269 - 122129 - 122398 - 122294 - 122130 - 112110 - 112117.
Presenta le seguenti caratteristiche:
• Trasmissione automatica al monitor dell'immagine:
La videocamera trasmette l'immagine che ha davanti al monitor nel momento in cui si preme il campanello.
• Installazione semplice e facile: grazie al montaggio passo a passo che è descritto nel manuale, il fissaggio ed il collegamento dell'apparecchio possono essere realizzati sia da uno specialista che da un privato.
• Facilità d'uso: a qualsiasi età gli utenti saranno soddisfatti della sua semplicità d'uso.
• Immagine ad alta risoluzione: Il sistema utilizza le tecnologie più avanzate per dare un'immagine di ottima qualità.
• Regolazione automatica dell'esposizione: La videocamera si adatta automaticamente alle condizioni d'illuminazione.
• Visione ad infrarossi integrata : La videocamera esterna permette di identificare i visitatori anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie ai LED infrarossi integrati.
• Apertura di una porta in prossimità della videocamera: Se la porta è munita di un dispositivo di apertura elettrico (non fornito) ed i collegamenti sono stati eseguiti correttamente, è possibile aprirla da un monitor interno. Per i collegamenti della videocamera riferirsi al paragrafo 3.

IMPORTANTE : si deve leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'installazione. In caso di problema, i tecnici della Assistenza Avidsen sono a Vostra disposizione per tutte le informazioni.

ATTENZIONE : Un errore nel collegamento dei fili può danneggiare gravemente il videocitofono e annullare la garanzia.

2 - COMPOSIZIONE DEL KIT



A : VIDEOCAMERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Videocamera CMOS a colori - 1/4"
- Obbiettivo a fuoco fisso/angolo di vista 40°
- Alimentazione DC 12V fornita dal modulo interno (monitor non in dotazione)
- Consumo max. 300 ± 50mA
- Visione notturna: 0.5 - 1 mt
- Dimensioni: 330 * 117 * 60 mm
- Risoluzione: 380 linee

DESCRIZIONE

① Supporto per l'incasso della videocamera a muro
② Sensore crepuscolare: accende i LED in condizioni di scarsa luminosità
③ LED a infrarossi per la visione in condizioni di scarsa luminosità
④ Microfono
⑤ Obiettivo
⑥ Altoparlante
⑦ Tasto di chiamata appartamento 1 con porta-nome luminoso
⑧ Tasto di chiamata appartamento 2 con porta-nome luminoso
⑨ Tasto di chiamata appartamento 3 con porta-nome luminoso
⑩ Tasto di chiamata appartamento 4 con porta-nome luminoso

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO E COLLEGAMENTO RAPIDO

B: 2 VITI PER IL FISSAGGIO DEL SUPPORTO A MURO
C: 2 FISHER PER IL FISSAGGIO DEL SUPPORTO A MURO
D: VITE DI FISSAGGIO VIDEOCAMERA AL SUPPORTO
E: 4 CAVETTI DI COLLEGAMENTO ALLA MORSETTIERA INTERNA DELLA VIDEOCAMERA

PRECAUZIONI D'USO

Prima d'installare la videocamera, è importante verificare i seguenti punti:
• Il modulo esterno non deve essere direttamente esposto alla luce del sole, alla pioggia, o a una forte umidità. Sono consigliati un androne chiuso o un luogo coperto.
• Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, dell'ammoniaca, o d'una fonte d'emissione di gas tossici.
• L'altezza d'installazione raccomandata è di circa 160 cm dal suolo.

3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO

3.1 - COLLEGAMENTO DEI CAVETTI Ⓔ ALLA MORSETTIERA DELLA VIDEOCAMERA

Troverete in dotazione i 4 cavetti (Ⓔ) che servono ad effettuare il collegamento dal morsetto a 4 vie (non in dotazione) alla morsettiera interna della videocamera.
Il metodo di inserimento dei cavetti Ⓔ alla morsettiera è molto semplice: bisogna inserire il connettore situato all'estremità dei cavetti nella morsettiera della videocamera tenendo il "taglio" verso sinistra (vedi figura sotto):



Una volta inserito il cavetto Ⓔ potrete collegare i cavi al monitor mediante un morsetto a 4 vie (non in dotazione):



3.2 - SENZA SERRATURA ELETTRICA

Questa videocamera è compatibile con i seguenti monitor Avidsen: Réf. 102188 - 102269 - 102398 - 102216 - 102217 - 122269 - 122129 - 122398 - 122294 - 122130 - 112110 - 112117. Non è possibile abbinare unità con serie di riferimento differente o videocitofoni di altre marche.

Nel caso la corrente fosse sotto i 500mA, è necessario alimentare la videocamera con un trasformatore 12V (non in dotazione).



* morsetto a 4 vie (non in dotazione)

3.3 - CON SERRATURA ELETTRICA



* morsetto a 4 vie (non in dotazione)

3.4 - CON APRICANCELLO



IMPORTANTE:

- I collegamenti fino a 25mt devono essere effettuati tramite un cavo tipo telefonico 6/10.
- I collegamenti fino a 50mt devono essere effettuati tramite un cavo da 0,75mm^2.
- I collegamenti oltre i 50mt e/o in caso di disturbi devono essere effettuati tramite cavo coassiale.

Si possono riscontrare alcuni inconvenienti una volta eseguiti i collegamenti:
- Disturbi al canale audio
- Necessità di coprire una tratta superiore ai 50mt (max. 100mt)
- Monitor che suona e si accende da solo.

In caso di disturbi, è necessario sostituire i cavi rosso e nero che collegano il morsetto a 4 vie ed il monitor con un unico cavo coassiale di diametro min. 3,6 mm, dove il cavo nero ⏚ va collegato all'anima (o cavo centrale) e il cavo rosso ⊕ va collegato alla calza esterna del cavo coassiale. Per questa operazione vi consigliamo di utilizzare i cavi Avidsen 102238 e 102239.

4 - INSTALLAZIONE

L'altezza d'installazione raccomandata è di circa 160cm dal suolo per il modulo esterno e di 160cm per il modulo interno.



INSTALLAZIONE DELLA VIDEOCAMERA

- Svitare la vite del supporto della videocamera (Ⓓ) (Fig.1).
- Rimuovere il supporto della videocamera (Fig.2).



Fig.1

Fig.2

- Fissare il supporto della videocamera ad incasso nel muro, servendosi degli accessori in dotazione (Ⓑ, Ⓒ) (Fig.3).
- Collegare i 4 cavetti (Ⓔ) ai rispettivi connettori della videocamera (Fig.4).



Fig.3

Fig.4



- Fare passare i 4 cavetti (Ⓔ) nell'apposita fessura in basso al supporto (Fig.5).
- Posizionare la videocamera nel supporto e fissarla tramite la vite in dotazione (Ⓓ) (Fig.6).

Fig.5

Fig.6

5 - UTILIZZO

Dopo l'installazione ed una volta eseguiti i collegamenti dei monitor desiderati (max. 4 monitor) la videocamera è da subito pronta all'utilizzo.

5.1 Identificare e parlare con il visitatore

Il visitatore preme il tasto ⑦ o ⑧ o ⑨ o ⑩ di chiamata della videocamera: si attiva l'altoparlante del monitor corrispondente.

Se il visitatore si trova nel campo della videocamera, la sua immagine apparirà sullo schermo.

Per comunicare con il visitatore del monitor occorre seguire la procedura descritta nel manuale del monitor.

L'attivazione dei tasti ⑦ o ⑧ o ⑨ o ⑩ della videocamera attiva la videocamera per solo 30/40 secondi circa, passati i quali si disattiva automaticamente.

5.2 Collegamento di più monitor

E' possibile utilizzare fino a 4 monitor nello stesso appartamento (quindi sullo stesso tasto di chiamata della videocamera) eseguendo il collegamento in parallelo tra i monitor.

N.B.: Per il collegamento in parallelo di più monitor riferirsi al manuale di istruzioni del singolo monitor.

6 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

MANUTENZIONE E PULIZIA

Basta un semplice straccio morbido inumidito con acqua saponata. Non vaporizzare con uno spray: potrebbe danneggiare l'interno dei moduli. Non usare liquidi abrasivi che potrebbero graffiare la cover dei moduli. Il filtro dell'obiettivo della videocamera devono essere protetti dalla polvere e dal grasso.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Non esporre i moduli agli urti. Non pulire i moduli con sostanze abrasive o corrosive. Usare uno straccio leggermente inumidito con acqua saponata. Scollegare il modulo se non viene usato per un lungo periodo. Non collegare l'apparecchio alle installazioni statali di telecomunicazioni.

GARANZIA E SERVIZI

La videocamera Avidsen è garantita 2 anni, pezzi e mano d'opera, a decorrere della data d'acquisto. (scontrino obbligatorio)
La garanzia non copre i danni causati dalla negligenza, volontà deliberata, incidenti, voltaggio eccessivo.
Il sistema deve essere installato seguendo le istruzioni date dal presente manuale d'uso.
Qualsiasi intervento sull'apparecchio annulla la garanzia.
Mai tagliare il cavo del trasformatore in dotazione: annulla di fatto la garanzia.

Per qualsiasi informazione, consultate la Hot Line allo 02 94 94 36 91
Prima di chiamare :
1/ Verificare di aver rispettato le istruzioni fornite
2/ In caso di guasto, contattate immediatamente la nostra Hot Line
3/ MuniteVi del codice prodotto e del numero di serie

Tenete l'imballo originale in buono stato, in caso di eventuale reso. L'apparecchio non deve essere assolutamente aperto o riparato da persone estranee alla società Avidsen od ai centri assistenza convenzionati.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

avidsen
Simplicity & Comfort