avidsen
Simplicity & Comfort*

Allarme senza fili multizone

con combinatore telefonico integrato

L'allarme possiede 3 modalità di funzionamento:
- **Inserimento parziale:** scatta istantaneamente quando un sensore finestra si apre, scatta in ritardo se si tratta del sensore porta ma non scatta quando il movimento avviene di fronte al sensore IR - si attiva/disattiva dalla centrale, dal telecomando o a distanza per telefono
- **Inserimento totale:** scatta istantaneamente quando un sensore finestra di apre, scatta in ritardo se si tratta del sensore porta o del sensore IR - si attiva/disattiva dalla centrale, dal telecomando o a distanza per telefono
- **PANIC:** scatta se attivato dal telecomando o con il tasto AIDE dalla centrale (allarme medico: la sirena entra in funzione e la centralina compone immediatamente il/i numero/i di telefono).

Gencod
3660211007402

100740

433 MHz

50m

75dB

2 anni
garanzia

Caratteristiche tecniche

· 1 unità centrale multizona con trasmettitore telefonico e sirena integrate, schermo LCD, tastiera di programmazione e tasti di inserimento totale/parziale/campanello posizionati sulla parte frontale. Funziona con alimentazione 12V (fornita). Da fissare al muro o da posizionare su un piano.
· 1 sensore con apertura magnetica senza fili, funzionante con 1 pila da 12V A23 (fornita).
· 2 sensori infrarossi senza fili, funzionanti ognuno con 1 pila 9V 6F22 (fornita) muniti di un supporto di fissaggio. Portata di 10m e angolo di rilevazione di 84°.
· 1 telecomando, funzionante con 1 pila 12V A23 (fornita).
· 1 libretto di istruzioni.

Vantaggi

· **La centrale:**
- Trasmettitore telefonico: memorizzazione di 6 numeri diversi - Registrazione di 4 messaggi diversi (15 sec. max/msg). Per ogni numero,verrà diffuso il messaggio corrispondente al tipo di allarme, seguito successivamente da un messaggio generico - Parola d'ordine installatore (per l'accesso alle regolazioni) e utente (per inserire/disinserire) - Funzione di controllo delle regolazioni - Possibilità di programmare fino a 63 periferiche - Ogni sensore ha un posizionamento all'interno della memoria - sequenziale di tutti i sensori - Comando a distanza (per telefono) - Memorizzazione degli eventi, consultazione dello storico degli allarmi per ogni sensore - Display stato della batteria di emergenza - Allarme in caso di batteria scarica di un sensore con indicazione del sensore stesso - Impostazione del tempo di inserimento (per uscire dalla zona protetta) - Impostazione del tempo per effettuare le chiamate telefoniche - Impostazione dell'allarme (per poter rientrare a casa).
· **Il sensore di apertura magnetica:**
- Per porte e finestre - Spia luminosa di funzionamento - Programmazione per autoapprendimento.
· **I rilevatori ad infrarossi:**
- Regolazione del programma di funzionamento: disattivato/continuo/ Intermittente
- Sensibilità di rilevazione a 3 livelli
- Spia di stato di rilevazione - Supporto orientabile - Programmazione per auto apprendimento.
· **Il telecomando:**
- 4 tasti: Inserimento totale, lascia passare, panico, disinserimento - Spia luminosa di funzionamento - Programmazione per autoapprendimento - Porta chiave.

Photos non contractuelles