

FR CARILLON SANS FIL - RIF. 102303

NOTICE DE MONTAGE


1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8 sonneries
- Portée 80m (en champ libre)
- Pile bouton émetteur (fournie) : 12V de type 23A
- Fréquence de transmission : 433,92 MHz

2. ASSOCIATION DU CARILLON AVEC LE BOUTON D'APPEL ET CHOIX DE LA SONNERIE

L'association du carillon et de son bouton d'appel se fait par l'intermédiaire des 6 commutateurs montrés ci-dessous. Il faut que la position des 6 commutateurs soit la même sur le carillon et sur le bouton d'appel (à l'aide d'un petit tournevis, faites glisser le ou les commutateurs).



Régler la position du dip-switch sur le carillon



Exemple de position des commutateurs. Ceci doit être identique entre le carillon et le bouton d'appel

Régler la position des commutateurs sur le bouton d'appel et choix de la mélodie.

Ouvrir la trappe batterie pour accéder aux commutateurs.



Exemple de position des commutateurs. Ceci doit être identique entre le carillon et le bouton d'appel.

Exemple de position des commutateurs. Choix de la mélodie du carillon propre à ce bouton d'appel.

Choix des mélodies



Sonnerie 1



Sonnerie 2



Sonnerie 3



Sonnerie 4



Sonnerie 5



Sonnerie 6



Sonnerie 7




Sonnerie 8

3. ALIMENTATION ET FIXATION DU CARILLON


Pour l'installation du carillon, il suffit simplement de le brancher sur une prise secteur 230VAC. Un voyant rouge s'allume pour signaler la mise sous tension.

4. INSTALLATION DE LA PILE ET FIXATION DU BOUTON

- Ouvrir le bouton à l'aide d'un petit tournevis plat en l'insérant dans l'encoche située sur la partie inférieure du bouton.
 - Insérer la pile 12V- 23A dans le compartiment prévu à cet effet. Respecter la polarité «+» et «-» de la pile.
- Refermer le bouton en faisant attention à la tenue de la partie plastique transparente



Pour l'installation du bouton, ouvrir le bouton à l'aide d'un petit tournevis plat en l'insérant dans l'encoche située sur la partie inférieure du bouton. Percer 2 trous dans la partie arrière du bouton, aux endroits prévus à cet effet. Fixer au mur la partie arrière du bouton à l'aide de 2 vis et de 2 chevilles (non fournies). Refermer le bouton en positionnant la partie avant sur la partie arrière.




4. ESSAIS AVANT L'INSTALLATION

Il est conseillé de faire des essais de placement pour trouver l'endroit idéal où la sonnette et le carillon fonctionneront en harmonie, sans le moindre problème. Tous deux devront être placés le plus haut possible.

Rappel :

La portée mentionnée sur l'emballage est la portée en champ libre, c'est à dire sans obstacle entre le bouton et le carillon. La portée d'un carillon sans fil dépend de l'environnement dans lequel il est placé. Toute perturbation électromagnétique (proximité de ligne haute ou moyenne tension, proximité d'un compteur EDF,...) ou tout élément solide tel que infrastructure métallique, béton armé ou autre pouvant faire obstacle entre le bouton émetteur et le carillon entraîne automatiquement une réduction de la transmission des ondes radio, donc de la portée du carillon. Voici des exemples qui vous donneront une indication sur la portée suivant les obstacles rencontrés (en fonction de l'épaisseur du pilier du portillon, et de l'épaisseur du mur de la maison).




distance entre le bouton et le carillon

A	B	C
10cm	25cm	50m
20cm	25cm	40m
30cm	30cm	30m

mesures indicatives

Données indicatives : des variations peuvent être liées à la composition des matériaux et à la configuration du site. Ces données ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la société AVIDSEN. Dans certains cas, on peut améliorer la portée du carillon en plaçant le bouton poussoir suivant le dessin :



Dans tous les cas, il est conseillé avant toute installation définitive, de faire des essais pour trouver l'endroit idéal où le bouton et le carillon fonctionneront en harmonie sans aucun problème. Conseil : ne jamais placer le bouton sur une surface métallique (boîte à lettres, etc...)

Précisions relatives à la protection de l'environnement

Le consommateur est tenu par la loi de recycler toutes les piles et tous les accus usagés. Il est interdit de les jeter dans une poubelle ordinaire! Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Il est possible de restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne pas laisser les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants. Les conserver dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consulter immédiatement un médecin ou se rendre à l'hôpital! Faire attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

NL DRAADLOZE DINGDONG - RIF. 102303 MONTAGEHANDLEIDING


1. TECHNISCHE KENMERKEN

- 8 signalen
- Bereik: 80m (in open veld)
- Knoopbatterij zender (meegeleverd): 12V type 23A
- Zendfrequentie: 433,92 MHz

2. KOPPELING VAN DE DINGDONG AAN DE OPROEKNOP EN KEUZE VAN SIGNAAL


De koppeling van de dingdong aan de oproepknop gebeurt door middel van de 6 hierna getoonde schakelaars. De stand van de 6 schakelaars moet identiek zijn op dingdong en oproepknop (de schakelaar(s) kan/kunnen door middel van een kleine schroevendraaier makkelijk worden verschoven).

De positie van dip-switch over de bel regelen



De stand van de schakelaars op de oproepknop instellen en keuze van de melodie.

Open het batterijvak om bij de schakelaars te kunnen.



Keuze van de melodie




3. VOEDING EN VASTSTELLING VAN HET KLOKKENSPEL


Voor de installatie van het klokkenspel, voldoet het eenvoudigweg om het aan te sluiten op een nemen sector 230VAC. Een rood controlelampje steekt zich aan om de inzet onder spanning aan te duiden.

4. INSTALLATIE VAN DE STAPEL EN VASTSTELLING VAN DE KNOOP

- De knoop openen met behulp van een kleine vlakke schroevendraaier door het op te nemen in encoche gelegen op het lagere deel van de knoop.
- De stapel 12V- 23A opnemen in de met het oog hierop voorziene afdeling. De polariteit "+" en "-" van de stapel eerbiedigen.
- De knoop zich opnieuw sluiten door aan het houden van het transparante plastische deel op te letten.




Voor de installatie van de knoop, de knoop openen met behulp van een kleine vlakke schroevendraaier door het op te nemen in encoche gelegen op het lagere deel van de knoop. 2 gaten in het achter deel van de knoop boren, aan de met het oog hierop voorziene plaatsen. Op de muur het achter deel van de knoop vaststellen met behulp van 2 schroeven en 2 enkels (niet geleverd). De knoop zich opnieuw sluiten door het deel voor op het achter deel automatisch in te stellen.




4. TESTS VOOR DE INSTALLATIE

Wij raden u aan om enkele plaatsen uit te proberen om de beste plaats te vinden waar de dingdong en de bel zonder het minste probleem perfect werken. Beide apparaten moeten zo hoog mogelijk worden geïnstalleerd. Denk eraan: Het op de verpakking vermelde bereik is het bereik in open terrein, d.w.z. zonder enige hindernis tussen de knop en de dingdong. Het bereik van een draadloze dingdong hangt af van de omgeving waarin hij wordt gemonteerd. Elektromagnetische storingen (nabijheid van hoog- of middenspanningsleiding, nabijheid van elektriciteitsmeter, enz.) of een vast element zoals metalen infrastructuur, gewapend beton of enig ander element dat een hindernis vormt tussen de zendknop en de dingdong betekent automatisch dat de uitgestuurde radiogolven zwakker worden doorgestuurd en beperkt dus het bereik van de dingdong. Hieronder vindt u enkele voorbeelden die een goede indicatie geven over het bereik naargelang van de hindernissen.



Indicatieve gegevens : variaties kunnen te wijten zijn aan de samenstelling van materialen en aan de configuratie van de site. AVIDSEN aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor deze gegevens. In bepaalde gevallen kan het bereik van de dingdong worden verbeterd door de drukknop als volgt te plaatsen.

Wij raden echter steeds aan om voor de definitieve installatie enkele tests uit te voeren om de ideale plaats te zoeken waar de knop en de dingdong zonder enig probleem perfect werken. Een goede raad: plaats de knop nooit op een metalen oppervlak (bv. brievenbus).



Bepalingen in verband met de bescherming van het leefmilieu
De consument is bij wet verplicht alle gebruikte batterijen en accu's te recycleren. Het is verboden die bij het gewone huisvuil te werpen! Batterijen/accu's die schadelijke materialen bevatten, zijn aangeduid met de hiernaast afgebeelde symbolen, die duiden op het verbod hen bij het gewone huisvuil te werpen. De overeenstemmende aanduidingen voor zware metalen zijn de volgende Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. Deze batterijen/accu's kunnen worden ingeleverd bij een gemeentelijk inzamelpunt (sorteercentra voor recyclebaar materiaal) die verplicht zijn die te aanvaarden. Houd deze batterijen/accu's buiten bereik van kinderen. Bewaar ze op een voor hen onbereikbare plaats. Het risico bestaat dat kinderen of huisdieren hen inslikken. Doodsgevaar! Mocht dit ondanks alles toch gebeuren, raadpleeg dan meteen een arts of ga naar het ziekenhuis! Let erop de batterijen niet kort te sluiten, noch hen in het vuur te werpen en hen evenmin te herladen. Dat kan ontplofingsgevaar veroorzaken!

D SCHNURLOSE KLINGEL - REF. 102303

MONTAGEANLEITUNG


1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 8 Klingeltöne
- Reichweite (ohne Hindernis) : 80 M
- Batterie Sendeknopf (mit geliefert), 12 V vom Typ 23A
- Übertragungsfrequenz 433,92 MHz

2. VERBINDUNG DER KLINGEL MIT DEM RUFKNOPF UND AUSWAHL DES KLINGELTONS

Die Verbindung der Klingel mit deren Rufknopf erfolgt über die nachfolgend beschriebenen 6 Schalter. Die Position der 6 Schalter muss die gleiche auf der Klingel und auf dem Rufknopf sein (mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers können Sie die Schalter in die gewünschte Position bringen).

Die Position des dip-switch hinsichtlich der Klingel regulieren




Einstellung der Position der Schalter auf dem Rufknopf und Auswahl der Klingelmelodien.

Öffnen Sie das Batteriefach um an die Schalter zu gelangen.



Beispiel für die Position der Schalter. Diese Position muss identisch sein für den Rufknopf und die Klingel



Beispiel für die Position der Schalter. Auswahl der Melodie der Klingel für diesen Rufknopf

Auswahl der Melodien



Klingel 1



Klingel 2



Klingel 3



Klingel 4



Klingel 5



Klingel 6



Klingel 7




Klingel 8

3. ERNÄHRUNG UND FESTLEGUNG DES GLOCKENLÄUTENS


Für die Einrichtung des Glockenläutens reicht es einfach aus, es auf einer Ergreifung 230VACbereich anzuschließen. Ein rotes Kontroll-Licht zündet sich an, um das Unterspannungsetzen mitzuteilen.

4. EINRICHTUNG DER BATTERIE UND BEFESTIGUNG DES KNOPFES

- Den Knopf mittels eines kleinen flachen Schraubenziehers öffnen, indem man es in die Nut einfügt, die auf dem niedrigeren Teil des Knopfes angesiedelt ist.
- Die Batterie 23A12V- in die zu diesem Zweck vorgesehene Abteilung einfügen. Die Polarität "+" und "-" der Batterie respektieren.
- Den Knopf wieder schließen, indem man am Verhalten des transparenten Teiles aus Plastik aufpasst.



Für die Einrichtung des Knopfes den Knopf mittels eines kleinen flachen Schraubenziehers zu öffnen, indem man es in die Nut einfügt, die auf dem niedrigeren Teil des Knopfes angesiedelt ist. 2 Löcher im Hinterteil des Knopfes durchbohren an den zu diesem Zweck vorgesehenen Stellen. Auf die Mauer den Hinterteil des Knopfes mittels 2 Schrauben und 2 Gelenke (nicht geliefert) festlegen. Den Knopf wieder schließen, indem man den Teil vor auf dem Hinterteil lokalisiert.




4. TESTS VOR DER INSTALLATION

Es wird empfohlen vor jeder endgültigen Installation Tests vorzunehmen um den idealen Standort zu finden, wo der Rufknopf und die Klingel ohne Problem harmonisch zusammen funktionieren.

Wiederholung:

Die auf der Packung angegebene Reichweite ist ohne Hindernis, d.h. ohne Hindernis zwischen dem Rufknopf und der Klingel.

Die Reichweite einer schnurlosen Klingel hängt von der Umgebung ab, in der diese angebracht ist. Jede elektromagnetische Störung (Nähe einer Hochspannungsleitung oder Mittelspannungsleitung, Nähe eines Stromzählers,...) oder jedes solide Element wie eine metallene Infrastruktur, Stahlbeton oder sonstige Konstruktionen, die ein Hindernis zwischen dem sendenden Knopf (oder Melder) und der Klingel darstellen können, führen automatisch zu einer Verringerung der Übertragung der Radiowellen und somit der Reichweite der Klingel. Hier einige Beispiele, die Ihnen Aufschluss über die Reichweite je nach Hindernis geben (je nach Durchmesser des Türpfählers und des Durchmessers der Hauswand).



Distanz zwischen dem Knopf und der Klingel

A	B	C
10cm	25cm	50m
20cm	25cm	40m
30cm	30cm	30m


- ① Klingel
- ② Sendeknopf

Messungsangaben dienen dem Informationszweck

Messungsangaben: Abweichungen können durch die Zusammensetzung der Materialien und die Konfiguration des Standortes bedingt sein. Die Firma AVIDSEN ist in keiner Weise haftbar für diese Angaben. In bestimmten Fällen kann die Reichweite der Klingel dadurch verbessert werden, dass der Rufknopf wie nachfolgend angeführt angebracht wird.

Es wird in allen Fällen empfohlen vor jeder endgültigen Installation Tests vorzunehmen um den idealen Standort zu finden, wo der Rufknopf und die Klingel ohne Problem harmonisch zusammen funktionieren.

Rat: Den Rufknopf nie auf einen metallenen Untergrund anbringen (Briefkasten, usw....)



Anmerkungen zum Umweltschutz

Der Verbraucher ist durch das Gesetz gehalten, alle gebrauchten Batterien und Akkus dem Recycling zuzuführen. Es ist verboten, diese in dem Hausmüll zu entsorgen! Batterien und Akkus die schädliche Substanzen enthalten, sind mit den nachfolgenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot hinweisen, diese in den Hausmüll zu werfen. Die entsprechenden Symbole für Schwermetalle sind folgende: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können die Batterien/Akkus in den von der Gemeinden eingerichteten Recyclinghöfen abgeben (Sammelstellen für wieder verwertbare Materialien), die diese einsammeln müssen.

Batterien / Knopfzellen / Akkus nicht in der Reichweite von Kindern halten. Bewahren Sie diese an einem Platz auf, der für Kinder unzugänglich ist. Es besteht das Risiko, dass die Kinder oder Haustiere diese schlucken. Todesgefahr! Sollte dies trotzdem eintreten, suchen Sie sofort ein Arzt oder ein Krankenhaus auf! Achten Sie darauf die Batterien nicht kurzzuschließen, werfen Sie diese nicht ins Feuer und laden Sie diese nicht wieder auf. Es besteht Explosionsgefahr

IT CAMPANELLO SENZA FILI - RIF. 102303

MANUALE DI MONTAGGIO


1. CARATTERISTICHE TECNICHE

- 8 suonerie
- Portata di 80mt (in campo libero)
- Batteria per pulsante (in dotazione): 12 V di tipo 23 A
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz

2. ABBINAMENTO DEL CAMPANELLO CON IL PULSANTE DI CHIAMATA E SCELTA DELLA MELODIA


L'abbinamento del campanello e del relativo pulsante di chiamata avviene tramite i 6 dip-switch mostrati qui di seguito. È necessario che la posizione dei 6 dip-switch sia la stessa sul campanello e sul pulsante di chiamata (far scivolare i dip-switch, servendosi di un piccolo cacciavite).

Regolazione della posizione dei dip-switch sul campanello.




Regolazione della posizione dei dip-switch sul pulsante di chiamata e scelta della melodia.

Aprire lo sportello della batteria per accedere ai dip-switch.



Sceita delle melodie




3. ALIMENTAZIONE E FISSAGGIO DEL CAMPANELLO


Per l'installazione del campanello basta semplicemente inserire la spina in una presa di corrente a 220V. È possibile posizionarlo sia a parete che appoggiarlo su un piano tramite una ciabatta/prolunga. Una spia rossa segnala la corretta alimentazione.

4. INSTALLAZIONE DELLE PILE E FISSAGGIO DEL PULSANTE

- Aprire lo sportello posteriore del pulsante facendo leva con un piccolo cacciavite a taglio nell'apposito incavo posto sul lato inferiore.
- Collocare nell'apposito spazio la batteria tipo 23A-12V prestando attenzione alla polarità.
- Richiudere lo sportello posteriore facendo attenzione alla plastica trasparente di tenuta.



Per fissare il pulsante al muro, rimuovere lo sportello posteriore e praticare 2 fori in corrispondenza degli incastrati. Inserire 2 viti (non in dotazione) e fissarle al muro tramite dei tasselli, successivamente richiudere lo sportello del pulsante.




4. COLLAUDI PRECEDENTI L'INSTALLAZIONE

Si consiglia di fare delle prove di posizionamento per trovare il luogo ideale in cui il pulsante di chiamata ed il campanello funzioneranno in armonia, senza il minimo problema. Dovranno essere posizionati entrambi il più in alto possibile.

Da ricordare:

La portata riportata sulla confezione si riferisce alla portata in campo libero, vale a dire in assenza di ostacoli tra il pulsante di chiamata ed il campanello. La portata di un campanello senza fili dipende dall'ambiente nel quale viene collocato. Qualsiasi interferenza elettromagnetica o di qualsiasi elemento solido (come infrastrutture metalliche, in cemento armato o altro) che possa essere di ostacolo tra il pulsante ed il campanello, comportano automaticamente una riduzione della trasmissione delle onde radio e, di conseguenza, della portata del campanello. Seguono degli esempi che forniscono un'indicazione circa la portata, sulla base degli ostacoli incontrati (in funzione dello spessore del pilastro del cancelletto e di quello del muro della casa).



distanza tra il tasto e il campanello


A	B	C
10cm	25cm	50m
20cm	25cm	40m
30cm	30cm	30m

- ① campanello
- ② pulsante

misure indicative

Dati indicativi: le variazioni possono essere connesse con la composizione dei materiali e la configurazione del luogo. La società AVIDSEN non si assume in nessun caso alcuna responsabilità per i dati forniti. In alcuni casi, è possibile migliorare la portata del campanello posizionando il pulsante secondo lo schema.

In ogni caso, prima di qualsiasi installazione definitiva, si consiglia di effettuare delle prove per determinare il luogo ideale in cui il pulsante e il campanello funzioneranno in armonia, senza alcun problema. Suggerimento: non posizionare mai il pulsante su una superficie metallica (buca delle lettere eccetera).



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avviso successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).


1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 8 κωδωνισμοί
- Εμβέλεια 80m (σε ανοιχτό πεδίο)
- Μπαταρία για πλήκτρο (περιλαμβάνεται): 12 V di tipo 23 A
- Συχνότητα μετάδοσης: 433,92 MHz

2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΚΩΔΩΝΙΣΜΟΥ



Ο συνδυασμός του κουδουνιού και του σχετικού πλήκτρου κλήσης γίνεται από τις 6 επαφές dip-switch που αναφέρονται στη συνέχεια. Η θέση των 6 dip-switch απαιτητάως πρέπει να είναι η ίδια στο κουδούνι και στο πλήκτρο κλήσης (μετακινήστε τα dip-switch, με τη βοήθεια ενός μικρού καταβιδιού).

Ρύθμιση της θέσης των dip-switch στο κουδούνι



Ρύθμιση της θέσης των dip-switch στο πλήκτρο κλήσης και επιλογή της μελωδίας κωδωνισμού:

Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας για να έχετε πρόσβαση στα dip-switch.

**Επιλογή μελωδίας**

Κωδωνισμός 1



Κωδωνισμός 2



Κωδωνισμός 3



Κωδωνισμός 4



Κωδωνισμός 5



Κωδωνισμός 6



Κωδωνισμός 7




Κωδωνισμός 8

3. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ


Για την τροφοδοσία του κουδουνιού αρκεί να τοποθετήσετε το βύσμα σε μια ηλεκτρική πρίζα στα 220V. Μπορείτε να το τοποθετήσετε στον τοίχο ή να το ακουμπήσετε σε μια επιφάνεια μέσω μιας προέκτασης. Μία κόκκινη λυχνία δείχνει την σωστή τροφοδοσία.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

- Ανοίξτε το κάπκι στο πίσω μέρος του πλήκτρου με τη βοήθεια ενός ευθύγραμμου καταβιδιού στην ειδική εσοχή στο κάτω μέρος.
- Τοποθετήστε την μπαταρία τύπου 23A-12V στο ειδικό έδρανο δίνοντας προσοχή στη σωστή πολικότητα.
- Κλείστε το πίσω καπάκι με προσοχή στο διαφανές πλαστικό τμήμα κράτησης.



Για να στερεώσετε το πλήκτρο στον τοίχο, αφαιρέστε το πίσω καπάκι του και ανοίξτε 2 τρύπες για την επίτοιχη στήριξη. Εισάγεται 2 βίδες (δεν περιλαμβάνονται) και στερεώστε στον τοίχο με ούπα, στην συνέχεια κλείστε το καπάκι του κουδουνιού.


**4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

Σας συνιστούμε να κάνετε μερικές δοκιμές τοποθέτησης για να βρείτε το ιδανικό σημείο οριστικής τοποθέτησης του πλήκτρου κλήσης και του κουδουνιού ώστε αυτά να λειτουργούν αρμονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Θα πρέπει να είναι και τα δύο τοποθετημένα όσο το δυνατό πιο ψηλά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Η εμβέλεια που αναγράφεται στη συσκευασία αναφέρεται σε εμβέλεια σε ανοιχτό πεδίο, δηλαδή χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο πλήκτρο κλήσης και το κουδούνι. Η εμβέλεια ενός ασύρματου κουδουνιού εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η τοποθέτησή του. Οποιαδήποτε ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή ή στερεό εμπόδιο (όπως μεταλλικές υποδομές, ενισχυμένο σκυρόδεμα ή άλλο εμπόδιο) που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο κουδούνι και το πλήκτρο οδηγεί αυτόματα στη μείωση της μετάδοσης του ασύρματου σήματος και, επομένως της εμβέλειας του κουδουνιού. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τα οποία σας παρέχουν ενδεικτικές οδηγίες σχετικά με την εμβέλεια, βάσει διαφόρων εμποδίων (σε συνάρτηση με το πάχος της κολώνας και αυτό του τοίχου της οικίας σας).



απόσταση από το πλήκτρο και το κουδούνι

① κουδούνι


② πλήκτρο κλήσης

A	B	C
10cm	25cm	50m
20cm	25cm	40m
30cm	30cm	30m

ενδεικτικές τιμές

Ενδεικτικές τιμές: οι διακυμάνσεις μπορεί να οφείλονται στη σύνθεση των υλικών και την διαμόρφωση του χώρου. Η εταιρεία AVIDSEN δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα παρεχόμενα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να βελτιώσετε την εμβέλεια του κουδουνιού τοποθετώντας το πλήκτρο με βάση του παρακάτω σχέδιο:

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την οποιαδήποτε οριστική τοποθέτηση, σας συνιστούμε να κάνετε δοκιμές ώστε να καθορίσετε την ιδανική θέση όπου το κουδούνι και το πλήκτρο θα λειτουργούν με αρμονία, χωρίς κανένα πρόβλημα. Συμβουλή: μην τοποθετείτε το πλήκτρο σε μεταλλικές επιφάνειες (γραμματοκιβώτια κλπ).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
βάσει του άρθρου. 13 του Προεδρικού Διατάγματος 25 Ιουλίου 2005, αριθ. 151 "Εφαρμογή των Οδηγιών 2002/95/ CE και 2003/108/CE, σχετικές με την μείωση της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και την ανακύκλωση των απορριμμάτων"
Το σύμβολο με τον διαγερμένο κάδο που φέρει η συσκευή δείχνει ότι το προϊόν μετά από την πάροδο του χρόνου ζωής τους θα πρέπει να ανακυκλωθεί ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα. Ο χρήστης αυτού θα πρέπει επομένως να μεταφέρει την συσκευή προς απόρριψη σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ή διαφορετικά να επιφέρει την συσκευή στο κατά την αγορά μιας νέας ισοδύναμης συσκευής, σε αναλογία μία προς μία. Η κατάλληλη συλλογή και στην συνέχεια ανακύκλωση του προϊόντος, συνεισφέρει σημαντικά στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων εις βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας και προάγει την ανακύκλωση και μελλοντική χρήση των υλικών που συνθέτουν την συσκευή. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη αυτού οδηγεί σε διοικητικές κυρώσεις εκ των οποίων οι προβλεπόμενες από το Ν.δ. αριθμ. 22/1997* (άρθρο 50 και λοιπές του Ν.δ. αριθμ. 22/1997)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI UN'APPARECCHIATURA RADIOELETTRICA
(DIRETTIVA R&TTE 1999/5/CE)

SOCIETA' *(produttore, mandatario o persona responsabile della messa in commercio dell'apparecchio)*

Nome : **AVIDSEN SRL**
Indirizzo: **VIA MARCONI 31**
20080 VERMEZZO (MI)
ITALIA
Telefono: (+39) 2 94943083 Fax: (+39) 2 9440979

IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO

Marca: **AVIDSEN**
Denominazione commerciale: **Campanello senza fili con presa elettrica**
Riferimento commerciale: **102303** Riferimento fabbrica: **ST-78**

Io sottoscritto, Guillaume Rissoan

NOME E FUNZIONE DEL FIRMATARIO: Amministratore delegato

Dichiaro sotto la mia piena responsabilità che: *il prodotto in precedenza è conforme ai requisiti essenziali applicabili della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*

Che la sua conformità è stata valutata in base alle norme applicabili in vigore:

Articolo 3.1 (a) : (protezione della salute e sicurezza degli utilizzatori)
Norma di sicurezza elettrica applicata: EN 60335-1 : 1994

Articolo 3.1 (b): (requisiti di protezione per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica)
Norma CEM applicata: ETS 300 683 : 1997, EN 50081-1 : 1992

Articolo 3.2: (utilizzo efficace dello spettro radioelettrico, per evitare interferenze dannose)
Norma RADIO applicata: EN 300 220-1 : 1997, EN 50082-1 : 1992

Data: 15 - 01 - 2008

Firma:

